


Temperatura normal del aire 10 - 35 °C:

- ① La válvula de combustible está en ON.
- ② Gire el interruptor de encendido a la posición .
- ③ Cambie la transmisión a punto muerto (se enciende el indicador **N**).
- ④ Tire de la palanca del estrangulador hasta la posición de cierre completo.
- ⑤ **Con el botón de arranque**
Con el acelerador abierto de 1/8 a un 1/4, pulse el botón de arranque.

Con el pedal de arranque

Pise ligeramente el pedal de arranque hasta que note resistencia.

A continuación, deje que el pedal de arranque vuelva a la posición superior de su carrera.

Con el acelerador abierto de 1/8 a un 1/4, accione el pedal de arranque. Empuje el pedal desde la posición superior de la carrera hasta abajo con un movimiento rápido y seguido.

- ⑥ Inmediatamente después de ponerse en marcha el motor, presione la palanca del estrangulador hacia abajo hasta la posición intermedia.
- ⑦ Caliente el motor abriendo y cerrando ligeramente el acelerador.
- ⑧ Aproximadamente medio minuto después de arrancar el motor, presione la palanca del estrangulador hacia abajo totalmente hasta la posición de apertura completa.
- ⑨ Si el ralentí no fuese estable, abra ligeramente el acelerador.

Temperatura alta del aire, 35 °C o más:

- ① No utilice el estrangulador.