

Localización de averías

El motor no arranca	P. 74
Pinchazo del neumático.....	P. 75
Reparación y sustitución de la cámara.....	P. 75
Problema eléctrico	P. 81
La batería se agota	P. 81
Bombilla fundida	P. 81
Fusible fundido.....	P. 85