

## Si el sistema de parada al ralentí no funciona adecuadamente

### El sistema de parada al ralentí no detiene el motor

Si el sistema de parada al ralentí no funciona adecuadamente (el interruptor de parada al ralentí está en la posición IDLING STOP), haga lo siguiente.

**Si el interruptor de parada al ralentí está en IDLING:**

Coloque el interruptor de parada al ralentí en IDLING STOP y compruebe si se enciende el indicador de parada al ralentí.

**Si el motor está frío:**

Caliente el motor.

**Si el scooter no se detiene totalmente:**

Detenga totalmente el scooter. El sistema de parada al ralentí funciona si la velocidad solo está a 0 km/h.

**Si el acelerador no está totalmente cerrado:**

Cierre el acelerador totalmente.

**Si no ha conducido el scooter tras arrancar el motor:**

Conduzca el scooter a velocidades superiores a 10 km/h . El sistema de parada al ralentí no funciona hasta que conduce una vez.

**Si se enciende el testigo de avería (MIL) de la PGM-FI:**

Cuando se enciende el testigo de avería (MIL) de la PGM-FI, el sistema de parada al ralentí no funciona para proteger el motor. Consulte con su concesionario.

Localización de averías