

# Localización de averías

<b>El motor no arranca</b> .....	P. 86	El motor no arranca incluso si el acelerador está abierto .....	P. 90
<b>Sobrecalentamiento (el indicador de alta temperatura del refrigerante está encendido)</b> .....	P. 87	<b>Pinchazo del neumático</b> .....	P. 91
<b>Indicadores de advertencia encendidos...</b>	P. 88	<b>Problema eléctrico</b> .....	P. 92
Testigo de avería (MIL) de la PGM-FI (inyección programada de combustible).....	P. 88	La batería se agota .....	P. 92
<b>Si el sistema de parada al ralentí no funciona adecuadamente</b> .....	P. 89	Bombilla fundida .....	P. 92
El sistema de parada al ralentí no detiene el motor.....	P. 89	Fusible fundido.....	P. 98