

## El motor de arranque funciona pero el motor no arranca

Compruebe los puntos siguientes:

- Compruebe la secuencia correcta de arranque del motor. ➤ P. 35
- Compruebe que tiene gasolina en el depósito de combustible.
- Compruebe si el testigo de avería (MIL) de la PGM-FI está encendido.
  - ▶ Si el indicador está encendido, póngase en contacto con su concesionario lo antes posible.

## El motor de arranque no funciona

Compruebe los puntos siguientes:

- Asegúrese de que el caballete lateral esté levantado.
  - Compruebe si hay un fusible fundido.
    - P. 98
  - Compruebe si está suelta la conexión de la batería o existe corrosión en sus terminales. ➤ P. 53
  - Compruebe el estado de la batería. ➤ P. 92
- Si el problema continúa, haga que inspeccionen el scooter en su concesionario.