

Η σωστή αλλαγή μπορεί να αποτρέψει τη πρόκληση βλάβης στον κινητήρα και στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Ανέβασμα ταχυτήτων

Το ανώτατο όριο ταχύτητας για κάθε ταχύτητα εμφανίζεται στο εύρος ταχυτήτων (σελίδα 17).

Ανεβάστε ταχύτητα πριν υπερβείτε το ανώτατο όριο ταχύτητας.

Η αλλαγή σε υψηλότερες ταχύτητες που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο ταχύτητας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον κινητήρα.

Κατέβασμα ταχυτήτων

Όταν “κατεβάζετε” ταχύτητες που υπερβαίνουν αυτές που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, ο κινητήρας μπορεί να υπερστρέψει και να προκληθεί βλάβη στον κινητήρα και στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Ακολουθήστε τον παρακάτω πίνακα, όταν κατεβάζετε ταχύτητα.

Αποδεκτό εύρος κατεβάσματος Ταχύτητας	
4η → 3η	90 km/h ή μικρότερη
3η → 2α	65 km/h ή μικρότερη
2α → 1η	40 km/h ή μικρότερη