

INTRODUÇÃO	2-1	Porta-objetos.....	4-8
Notas importantes.....	2-1	Porta-documentos	4-8
Assistência ao cliente.....	2-3	Escudo frontal.....	4-9
Dados dos proprietários	2-4	Tampa do guidão.....	4-9
LOCALIZAÇÃO DE COMPONENTES	3-1	Tampa lateral direita	4-9
COMANDOS E EQUIPAMENTOS	4-1	Presilhas	4-10
Instrumentos e indicadores	4-1	Tanque de combustível	4-10
Interruptor de ignição.....	4-3	PILOTAGEM E FUNCIONAMENTO	5-1
Bloqueador da ignição	4-3	Pilotagem com segurança.....	5-1
Chaves.....	4-4	Acessórios e carga	5-6
Interruptor de partida (BIZ125 ES • BIZ125 EX)	4-4	Inspeção antes do uso.....	5-8
Comutador do farol	4-5	Partida do motor	5-9
Interruptor das sinaleiras	4-5	Amaciamento	5-11
Interruptor da buzina.....	4-5	Pilotagem	5-12
Trava da coluna de direção	4-5	Frenagem.....	5-14
Espelhos retrovisores	4-6	Estacionamento.....	5-15
Trava do assento	4-6	Como prevenir furtos	5-16
Suporte do capacete.....	4-7	Vibrações.....	5-16
Gancho de utilidades	4-7		