

Operações preliminares

Insira a chave no interruptor de ignição e gire-a para a posição ON. Coloque a transmissão em ponto morto (indicador verde aceso). O indicador do sistema PGM-FI deve estar apagado.

Procedimento de partida

Esta motocicleta está equipada com injetores de combustível e afogador automático.

(BIZ125 ES • BIZ125 EX)

Com o acelerador fechado, pressione o interruptor de partida. Assim que o motor ligar, solte o interruptor.

NOTA

Não pressione o interruptor de partida por mais de 5 segundos. Solte-o e espere cerca de 10 segundos antes de pressioná-lo novamente.

(BIZ125 KS)

Com o acelerador fechado, acione o pedal de partida com um movimento rápido e contínuo, desde o início de seu curso.

ATENÇÃO

- Não acione o pedal de partida com o motor em funcionamento.
- Não deixe o pedal voltar muito rápido nem o acione com muita força.
- Depois do retorno, recolha totalmente o pedal.

Partida com o motor frio

Por segurança, o sistema desenvolvido pela Honda exclusivamente para motocicletas não possui um reservatório de gasolina para auxiliar a partida do motor em dias frios (temperaturas abaixo de 15°C). Portanto, a gasolina deve ser adicionada diretamente no tanque de combustível. Verifique as instruções de abastecimento (pág. 4-12).