

ELEMENT	FREQUENCE	CELUI DE CES CAS SE PRESENTANT LE PREMIER		INDICATION DU COMPTEUR KILOMETRIQUE [NOTE (3)]						
		→	↓	1.000 km (600 mi)	6.400 km (4.000 mi)	12.800 km (8.000 mi)	19.200 km (12.000 mi)	25.600 km (16.000 mi)	32.000 km (20.000 mi)	VOIR
		TOUS LES	I, L TOUS LES 500 km (300 mi)							Pages 133
CHAINE DE TRANSMISSION										
BATTERIE		MOIS								Pages 155
LIQUIDE DE FREINS		MOIS 1 2 ANS ° R				*R				Pages 141
USURE DES PLAQUETTES DE FREIN										Page 143
CIRCUIT DE FREINAGE										
CONTACTEURS DE FEU STOP										
* ORIENTATION DE FAISCEAU DE PROJECTEUR										
EMBRAYAGE										Pages 131
BEQUILLE LATERALE										Page 145
* SUSPENSION										
* ECROUS, BOULONS ET DISPOSITIFS DE FIXATION										
** ROUES										
** ROULEMENT DE TETE DE FOURCHE										

\* TRAVAIL A CONFIER A UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL HONDA, A MOINS QUE L'UTILISATEUR NE DISPOSE DES OUTILS ET PARAMETRES D'ENTRETIEN NECESSAIRES ET NE SOIT MECANIQUEMENT QUALIFIE. VOIR LE MANUEL D'ATELIER HONDA OFFICIEL.

\*\* A DES FINS DE SECURITE, CES TRAVAUX DOIVENT ABSOLUMENT ETRE CONFIES A UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL HONDA.

NOTES: (1) Entretien plus fréquemment si l'on conduit dans des endroits poussiéreux.

(2) Entretien plus fréquemment si l'on roule sous la pluie ou à grande vitesse.

(3) Pour des indications kilométriques plus élevées, entretenir aux intervalles communiqués ici.