

GEGENSTAND	HÄUFIGKEIT	JE NACHDEM, WAS ZUERST EINTRIFFT →							ZURÜCKGELEGTE WEGSTRECKE [HINWEIS 3]
	ALLE	1.000km (600mi)	6.400km (4.000mi)	12.800km (8.000mi)	19.200km (12.000mi)	25.600km (16.000mi)	32.000km (20.000mi)	SIEHE	
ANTRIEBSKETTE		I, L ALLE (500 km)							Seite 133
BATTERIE	MONAT	I	I	I	I	I	I	Seite 155	
BREMSFLÜSSIGKEIT	MONAT 1 2 JAHRE R	I	I	I	*R	I	I	Seite 141	
BREMSKLTOZVERSCHLEISS			I	I	I	I	I	Seite 143	
BREMSSYSTEM		I	I	I	I	I	I		
* BREMSLICHTSCHALTER		I	I	I	I	I	I		
* SCHEINWERFEREINSTELLUNG		I	I	I	I	I	I		
KUPPLUNG		I	I	I	I	I	I	Seite 131	
SEITENSTÄNDER			I	I	I	I	I	Seite 145	
* AUFHÄNGUNG		I	I	I	I	I	I		
* MUTTERN, SCHRAUBEN UND BEFESTIGUNGSTEILE		I	I	I	I	I	I		
** RÄDER		I	I	I	I	I	I		
** STEUERKOPFLAGER		I		I		I			

\* SOLLTE VON EINEM AUTORISIERTEN HONDA-HÄNDLER GEWARTET WERDEN, SOFERN DER FAHRER NICHT ÜBER GEEIGNETE WERKZEUGE UND WARTUNGSDATEN SOWIE TECHNISCHES "KNOW-HOW" VERFÜGT. SIEHE OFFIZIELLES HONDA-WERKSTATT-HANDBUCH.

\*\* AUS SICHERHEITSGRÜNDEN RATEN WIR, DIESE TEILE NUR VON EINEM AUTORISIERTEN HONDA-HÄNDLER WARTEN ZU LASSEN.

ZUR BEACHTUNG: (1) Bei Fahrten in staubigen Gebieten häufiger warten.

(2) Nach Fahrten im Regen bzw. langen Vollgasfahrten häufiger warten.

(3) Bei höheren Kilometeranzeigen im hier festgelegten Häufigkeitsintervall wiederholen.