

## Remplacement des fusibles

La boîte de fusibles (1) se trouve entre les guidons. Le fusible principal est monte à côté de la batterie. Lorsque le fusible saute souvent, ceci indique un court circuit ou une surcharge du système électrique. Dans tel cas, consulter votre concessionnaire HONDA.

**ATTENTION: Ne jamais utiliser des fusibles ayant une intensité différente de celle spécifiée sur la boîte de fusibles et ne jamais substituer des fusibles par les autres matériaux conducteurs.**

**PRECAUTION: Avant de contrôler ou de remplacer le fusible, tourner l'interrupteur d'allumage sur "OFF". Ceci permettra d'éviter des courts-circuits accidentels.**

- |                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| (1) Boîte de fusibles | (2) Fusible de rechange           |
| (3) Fusible principal | (4) Fusible principal de rechange |

---

## Auswechseln der Sicherung

Der Sicherungskasten (1) befindet sich zwischen die Lenkstange. Die Hauptsicherung (3) ist neben der Batterie eingebaut. Falls die Sicherungen öfters durchbrennen, wird dadurch meistens ein Kurzschluß oder eine Überlastung in der elektrischen Anlage angezeigt. Setzen Sie sich in diesem Falle mit Ihrem Honda-Händler in Verbindung.

**WARNUNG: Verwenden Sie niemals eine Sicherung, deren Amperezahl sich von dem auf dem Sicherungskasten vermerkten Wert unterscheidet und verwenden Sie niemals Leitungsmaterial, um eine Sicherung zu ersetzen.**

**VORSICHT: Vor dem Überprüfen oder Auswechseln der Sicherungen den Zündschlter auf "OFF" ausschalten, um versehentliches Kurzschließen zu vermeiden.**

- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| (1) Sicherungskasten | (2) Ersatzsicherungen    |
| (3) Hauptsicherung   | (4) Ersatzhauptsicherung |