


Stoplight Switch Adjustment

Check the operation of the stoplight switch (1) at the right side behind the engine regularly.

To adjust, turn the adjusting nut (2) in the direction (B) if the switch operates too late and in direction (A) if the switch operates too soon.



Ajuste del interruptor de la luz de freno

Comprobar el funcionamiento del interruptor de las luces de parada (1) de la derecha de detrás del motor a períodos regulares. Para ajustar, gire la tuerca de ajuste (2) en la dirección (B) si se retrasa el funcionamiento del interruptor, y en la dirección (A) si el interruptor funciona demasiado pronto.