

## リアサスペンションの調整

### Ⅰ スプリング

体重や路面の状態に応じ、スプリングの強さを 9 段に調整できます。調整にはピンスパナとホルダーを使いアジャスターを回して行います。

▶ ピンスパナとホルダーは携帯工具の中に入っています。▶ P. 32

インデックスマークとロアマウンティングボルトが一直線に並んでいるときが 3 で標準の強さです。

アジャスターを A の方向に回すと弱くなり(1 ~ 2)、B の方向に回すと強くなります(4 ~ 9)。

#### アドバイス

アジャスターを直接 1 から 9 または 9 から 1 に無理に回すとリアクッションが破損します。

