



## INTERRUPTOR DO SINALIZADOR DE EMERGÊNCIA (PISCA ALERTA)

O Interruptor do Sinalizador de Emergência está localizado no meio do guidão.

**ON:** Quando o interruptor de ignição estiver na posição "P" e mover o interruptor do sinalizador de emergência para posição "ON", piscará as sinaleiras de direita e esquerda simultaneamente.

**OFF:** O relé do sinalizador de emergência estará aberto.