



## MANUTENÇÃO

### ÓLEO DO MOTOR

Verifique o nível do óleo todos os dias antes de sair com a motocicleta. Coloque a motocicleta no apoio central e verifique o nível. O nível deve ser mantido entre as marcas de nível superior (1) e inferior (2) gravadas na vareta (3). Adicione o óleo recomendado até a marca superior (1), se necessário. O óleo deve ser trocado e o filtro de óleo substituído a determinados intervalos de manutenção, mostrados na página 54.

**OBS.:** O nível de óleo deve ser verificado sem rosquear a vareta.