



## **VELA DE IGNIÇÃO**

**Vela de ignição especificada: NGK D8ESL, D8EA**

- 1. Remova o cabo da vela de ignição e tire a vela com a chave especial fornecida no jogo de ferramenta.**
- 2. Inspecione os eletrodos e a porcelana central para ver se não há depósitos, erosão e carbonização. Se a erosão ou os depósitos forem excessivos, troque a vela. Utilize um limpador de velas ou uma escova de aço para limpar velas carbonizadas.**
- 3. Meça com um calibrador e ajuste abertura dos eletrodos em 0,6-0,7 mm(1), dobrando o eletrodo lateral (2). Não aperte excessivamente.**