

Interruptor da luz de passagem (1)

Pressionando este interruptor, o farol acenderá para advertir veículos que trafegam em sentido contrário, em cruzamentos e nas ultrapassagens.

Comutador do farol (2)

Posicione o comutador em “**Hi**” para obter luz alta ou em “**Lo**” para obter luz baixa.

Interruptor das sinaleiras (3)

Posicione o interruptor em “**L**” para sinalizar conversões para a esquerda e “**R**” para sinalizar conversões para a direita. Pressione o interruptor para desligá-lo.

Interruptor da buzina (4)

Pressione este interruptor para acionar a buzina.

