

## Sistema de freios

Nos freios a disco de acionamento hidráulico, à medida que as pastilhas do freio se desgastam, o nível do fluido do freio no reservatório fica mais baixo, compensando o desgaste das pastilhas automaticamente. Não há ajustes a serem feitos, mas o nível do fluido do freio e o desgaste das pastilhas devem ser verificados periodicamente. Observe também se não há vazamentos de fluido no sistema. Se a folga da alavanca ou do pedal do freio tornar-se excessiva e o desgaste das pastilhas não exceder o limite de uso, provavelmente haverá ar no sistema e neste caso deve ser feita a sangria do sistema. Dirija-se a uma concessionária HONDA para efetuar esse serviço.

### CUIDADO

**\* O fluido do freio provoca irritações. Evite o contato com a pele e os olhos. Em caso de contato lave a região atingida com bastante água. Se os**

**olhos forem atingidos procure assistência médica.**

## Nível do fluido do freio dianteiro

Remova os parafusos (1), a tampa do reservatório (2) e o diafragma. Sempre que o nível do fluido estiver próximo à marca inferior (3) do reservatório complete com FLUIDO PARA FREIO MOBIL - *Super heavy duty brake fluid*, até atingir a marca superior (4). Reinstale o diafragma e a tampa apertando os parafusos firmemente.

