

Ref.	Descrição	Função
10	Indicador do cavalete lateral	Acende-se quando o cavalete lateral estiver estendido. Antes de estacionar, certifique-se de que o cavalete lateral esteja completamente estendido; a luz somente acenderá quando o sistema de corte da ignição/cavalete lateral (página 68) estiver acionado.
11	Indicador de pressão do óleo	<p>Acende-se quando a pressão do óleo do motor estiver abaixo da faixa normal de funcionamento. O indicador acende-se quando o motor der partida, devendo apagar-se durante o seu funcionamento. Entretanto, o indicador poderá piscar quando o motor quente estiver em marcha lenta, ou próximo à marcha lenta.</p> <p>ATENÇÃO</p> <p>O funcionamento do motor com baixa pressão do óleo poderá causar sérios danos ao mesmo.</p>
12	Botão de retrocesso do hodômetro parcial	Reajusta o hodômetro parcial em zero (0). Gire o botão na direção mostrada.