

### **Commutateur réducteur de feux**

Tourner le commutateur réducteur du phare (1) à la position "LO" pour obtenir le faisceau du feu de croisement et "HI" pour le faisceau de route.

### **Commande de clignotants**

Passer le commutateur (2) à la position "L" pour indiquer le virage à gauche, et à "R" pour le virage à droite.

### **Avertisseur**

Enfoncer le bouton pour actionner l'avertisseur.

### **Commande des feux de dépassement**

Exercer une pression sur le bouton (4) pour le fonctionnement de l'avertisseur lumineux pour dépassement.

---

### **Scheinwerfer-Abblendschalter**

Stellen Sie den Scheinwerfer-Abblendschalter (1) auf "LO" für Abblendlicht und auf "HI" für Fernlicht.

### **Blinkleuchtschalter**

Um eine Linkswendung anzuzeigen, stellen Sie den Schalter (2) auf die Stellung "L". Um eine Rechtswendung anzuzeigen, stellen Sie den Schalter (2) auf die Stellung "R".

### **Hupe**

Zur Betätigung der Hupe den Knopf (3) drücken.

### **Lichthupenschalter**

Wenn Sie diesen Schalter (4) drücken, um entgegenkommende Fahrzeuge, oder Fahrzeuge beim Überholen zu warnen.