

Commutatore luce faro

Spingere il commutatore della luce del faro (1) sulla posizione "HI" per usare gli abbaglianti o sulla posizione "LO" per usare gli anabbaglianti.

Interruttore controllo luce sorpasso

Quando si preme questo interruttore (2), il faro lampeggia per segnalare al traffico in la propria presenza arrivo o l'intenzione di effettuare un sorpasso.

Interruttore indicatore direzione (3)

Spostarlo sulla posizione "L" per segnalare l'intenzione di svoltare a sinistra, sulla posizione "R" per svoltare a destra. Premerlo per disattivarlo.

Pulsante avvisatore acustico

Premere questo pulsante (4) per azionare l'avvisatore acustico.

Interruptor del faro (1)

Presionar el interruptor del faro hacia la posición "Hi" para seleccionar el foco alto y hacia la posición "Lo" para seleccionar el foco bajo.

Interruptor de mando de la luz de paso (2)

Al oprimir este interruptor, el faro ilumina para dar indicaciones a vehiculos o para pasar.

Interruptor de señales de cruce (3)

Colocar en la posición "L" par indicar un giro a la izquierda, y en la posición "R" para indicar un giro a la derecha. Presionar para desconectar la señal.

Interruptor de bocina (4)

Al oprimir este interruptor, sonará la bocina.