

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Efectuar la inspección a cada intervalo de mantenimiento.

I: INSPECCIONAR Y LIMPIAR, AJUSTAR, LUBRICAR O CAMBIAR SI FUESE NECESARIO

C: LIMPIAR R: CAMBIAR A: AJUSTAR L: LUBRICAR

ITEM	FRECUENCIA	LO QUE ACONTEZCA		INDICACIONES DEL CUENTA-KILÓMETROS [NOTA (1)]							REFERIRSE A PÁGINA
		PRIMERO	➡	1	6	12	18	24	30	36	
		↓	x 1.000 km								
	CADA	MESES		6	12	18	24	30	36		
* TUBOS DE COMBUSTIBLE						I		I		I	
* OPERACIÓN DEL ACELERADOR						I		I		I	
* CARBURADOR-ESTRANGULADOR						I		I		I	
FILTRO DE AIRE	(NOTA 2)						R			R	127
BUJÍAS	(NOTE 3)				I	R	I	R	I	R	123
* LUZ DE VÁLVULAS				I		I		I		I	
ACEITE DEL MOTOR				R		R		R		R	117
FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR				R		R		R		R	119
* CARBURADOR-SINCRONIZACIÓN						I		I		I	
* CARBURADOR-RALENTÍ				I	I	I	I	I	I	I	133
REFRIGERANTE DEL RADIADOR	(NOTE 4)					I		I		I	183
* SISTEMA DE ENFRIAMIENTO						I		I		I	