

Freni

Liquido freni:

NOTA: Per controllare il liquido freni, girare il manubrio a sinistra e rendere il livello del liquido orizzontale.

Il livello del liquido freni nel serbatoio deve essere mantenuto tra il contrassegno di livello massimo (1) e minimo (2). Se il livello scende vicino al contrassegno di livello minimo (2), controllare che le pastiglie dei freni non siano usurate (pag. 147). Se l'usura delle pastiglie non supera il limite, vuol dire che c'è una perdita di liquido. Rivolgersi allora ad un concessionario Honda autorizzato. Liquido freni prescritto: DOT 4.

(3) ANTERIORE (4) POSTERIORE

Frenos

Líquido de freno:

NOTA: Para comprobar el líquido de freno, gire el manillar hacia la izquierda y aproxime el nivel de dicho líquido hasta la posición horizontal.

El nivel del líquido de freno en el depósito deberá mantenerse entre las marcas del nivel superior (1) y el inferior (2). Cada vez que se observe que el nivel cae cerca de la marca del nivel inferior (2), revise el estado de desgaste de las zapatas de freno (vea pag. 147). Si el desgaste de las zapatas no excede al límite, esto por lo general indica una fuga de líquido. Consulte con su distribuidor HONDA más cercano.

Líquido de freno recomendado: DOT 4