



### Smontaggio ruota anteriore

1. Sollevare la ruota da terra sistemando un blocco imbottito sotto il motore.
2. Scollegare il cavo del contachilometri dalla scatola del rinvio del contachilometri togliendone la vite di fissaggio (1).
3. Estrarre i bulloni di fissaggio (3) e rimuovere la pinza destra (2) del freno.

**AVVERTENZA: Sostenere il gruppo della pinza in modo che non penda dalla tubazione del freno. Non torcere la tubazione del freno.**

4. Allentare i bulloni destro e sinistro (4) del perno ruota ed estrarre il bullone (5) del perno ruota.
5. Estrarre il perno ruota (6) e rimuovere la ruota.

---

### Desmontaje de la rueda delantera

1. Levante la rueda delantera del suelo colocando un bloque de apoyo debajo del motor.
2. Desconecte el cable del velocímetro quitando para ello el tornillo de fijación (1).
3. Quite el conjunto del calibrador derecho (3) de la pata de la horquilla quitando los tornillos de fijación (2)

**PRECAUCIÓN: Apoye el conjunto del calibrador de forma que no quede colgando de la manguera. No doble la manguera del freno.**

4. Quitar las tuercas (4) de los soportes del eje delantero y también los soportes (5). Quitar la rueda delantera.
5. Retirar el eje delantero (6) y quitar la rueda delantera.