

Sostituzione fusibili

Il fusibile principale (1), situato vicino alla batteria sul cavo positivo, è di 30 A.

Il portafusibili (4) si trova sotto il quadro strumenti. I fusibili prescritti sono di 10 A e 15 A.

Se i fusibili saltano frequentemente, vuol generalmente dire che nell'impianto elettrico c'è un cortocircuito o un sovraccarico di corrente. Per la sua riparazione rivolgersi ad un concessionario Honda autorizzato.

AVVERTENZA: Girare l'interruttore principale su "OFF" prima di controllare o sostituire i fusibili, in modo da evitare la possibilità di cortocircuiti.

(1) Fusibile principale (2) Connettore cavi

Cambio de fusible

El fusible principal (1), ubicado cerca del depósito de líquido del freno trasero, detrás de la tapa lateral derecha, es de 30 A.

La caja de fusibles (3) está ubicada detrás de la tapa interior izquierda. Los fusibles especificados son de 10 y 15 A.

Cuando los fusibles se fundan con frecuencia, esto se debe generalmente a un cortocircuito o sobrecarga en el sistema eléctrico. Ponerse en contacto con el concesionario de Honda autorizado para que realice las reparaciones necesarias.

PRECAUCIÓN : Poner el conmutador de encendido en la posición OFF antes de comprobar o cambiar los fusibles, para evitar cortocircuitos accidentales.

(1) Fusible principal

(2) Acoplador de hilos