

Per sostituire il fusibile principale (1), togliere la fiancatina destra, scollegare il connettore dei cavi (2) e togliere il vecchio fusibile. Installare il nuovo fusibile, ricollegare il connettore dei cavi e rimettere a posto la fiancatina destra. Il fusibile di ricambio (4) si trova sulla cinghia della batteria.

---

Para cambiar el fusible principal (1), quitar la tapa lateral derecha, desconectar el acoplador de hilos (2) y retirar el fusible viejo. Instalar un nuevo fusible, volver a conectar el acoplador de hilos e instalar la tapa lateral derecha. El fusible de repuesto (4) está ubicado sobre la correa de la batería.