



RES

Benzinhahn

Der Benzinhahn (1) befindet sich auf der linken Seite unter dem Benzintank. Die Benzinzufuhr ist unterbrochen, wenn sich der Benzinhahn in der Stellung "OFF" (Zu) befindet.

Beim Parken des Motorrades sollten Sie den Benzinhahn auf diese Stellung stellen.

Für normales Fahren drehen Sie den Benzinhahn auf die Stellung "ON", wobei dem Vergaser Benzin zugeleitet wird.

Durch Drehen des Benzinhahns auf die Stellung RES wird Benzin aus dem Reservebenzin-vorrat zugeleitet.

Brandstofkraan

De brandstofkraan (1) bevindt zich onder de linkerzijde van de brandstoftank. Wanneer de brandstofkraan op "OFF" staat, is de brandstof-toevoer afgesloten. Wanneer de motorfiets niet wordt gebruikt, dient de brandstofkraan in deze stand ("OFF") te staan. Draai de kraan op "ON" voor het normale rijden (de benzine zal naar de carburateurs stromen).

Wanneer de kraan op "RES" wordt gezet, stroomt er brandstof van de reservevoorraad naar de carburateurs.