

**Reifen** — Reifendruck und Reifen auf Abnutzung oder Beschädigung überprüfen. (Seiten 25—35)  
**Batterieelektrolyt** — Elektrolytstand überprüfen und gegebenenfalls Elektrolyt nach füllen. (Seiten 171—173)  
**Vergaserbetätigung** — Gasdrehgriff und Gaszug auf einwandfreie Funktion und Spiel überprüfen. (seite 129)  
**Gegebenenfalls richtig einstellen oder auswechseln.**  
**Beleuchtung** — Nachprüfen, ob alle Leuchten und Anzeigelampen einwandfrei funktionieren.  
**Antriebskette** — Kettenspannung messen; Kette auf übermäßigen Verschleiß infolge ungenügender Schmierung (Seite 145) oder sonstiger Strapazen überprüfen.

---

**Banden**—Inspekteer de bandenspanning en de banden op slijtage of beschadiging. (Zie blz. 25-35)  
**Accu elektrolyt**—Kontroleer het peil en vul bij indien nodig. (Zie blz. 171-173)  
**Gashandel**—Kontroleer de werking van het gashandel, de kabelloop en de speling. Corrigeer of vernieuw, indien nodig. (Zie blz. 129)  
**Lichten**—Kontroleer of alle lichten naar behoren werken.  
**Aandrijfketting**—Inspekteer de ketting op goede staat en meet de kettingspanning. Stel af, indien de kettingspanning niet juist is. Smeer de ketting, als deze te droog is. Vernieuw de ketting, als deze erg versleten of beschadigd is. (Zie blz. 145)