

GEGENSTAND	HÄUFIGKEIT	JE NACHDEM WAS ZUERST EINTRIFFT ↓	ZURÜCKGELEGTE WEGSTRECKE [HINWEIS (1)]							SEITE	
			x1 000 km	1	6	12	18	24	30		36
			x1 000 ml	0,6	4	8	12	16	20		24
ALLE		MONAT		6	12	18	24	30	36		
ANTRIEBSKETTE			I, L JEWEILS 1 000 km							139	
BREMSFLÜSSIGKEIT		HINWEIS (4)		I	I	I	I	I	I	147	
BREMSKLOTZVERSCHLEISS				I	I	I	I	I	I	149	
BREMSSYSTEM			I		I		I		I	147—149	
* BREMSLICHTSCHALTER					I		I		I		
* SCHEINWERFEREINSTELLUNG						I		I			
KUPPLUNGSSYSTEM			I	I	I	I	I	I	I	133	
SEITENSTÄNDER					I		I		I	153	
* FEDERUNG						I		I		151	
* MUTTERN, SCHRAUBEN, BEFESTIGUNGSTEILE			I		I		I		I		
** RÄDER/REIFEN						I		I			
** STEUERKOPFLAGER			I			I		I			

* SOLLTE VON EINEM AUTORISIERTEN HONDA-HÄNDLER GEWARTET WERDEN, AUSSER WENN DER BESITZER ÜBER DIE GEEIGNETEN WERKZEUGE UND WARTUNGSDATEN VERFÜGT UND MECHANISCH QUALIFIZIERT IST. SIEHE OFFIZIELLES HONDA-WERKSTATTHANDBUCH.

** IM INTERESSE DER SICHERHEIT EMPFEHLEN WIR, DIESE TEILE NUR VON EINEM AUTORISIERTEN HONDA-HÄNDLER WARTEN ZU LASSEN.

- HINWEISE:
- (1) Für höheren Kilometerstand die hier aufgestellten Häufigkeitsintervalle sinngemäß wiederholen.
 - (2) Häufiger reinigen, wenn in staubiger Umgebung gefahren wird.
 - (3) Alle 2 Jahre oder nach 36 000 km, je nachdem was zuerst eintritt, austauschen.
 - (4) Alle 2 Jahre oder nach 18 000 km, je nachdem was zuerst eintritt, austauschen.