

4. Den Motor starten, den Kupplungshebel anziehen und einen Gang einlegen. Sichergehen, daß der Motor nicht ausgeht und das Motorrad nicht kriecht. Den Kupplungshebel allmählich loslassen und den Gasdrehgriff aufdrehen. Das Motorrad sollte weich anfahren und zügig beschleunigen.

ZUR BEACHTUNG: Falls eine korrekte Einstellung nicht möglich ist oder die Kupplung nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Honda-Händler.

Sonstige Kontrollen:

Überprüfen Sie den Kupplungszug auf Kinken oder Verschleißanzeichen, die Klemmen oder Versagen verursachen könnten. Schmieren Sie den Kupplungszug mit einem im Handel erhältlichen Seilzugschmiermittel, um vorzeitigen Verschleiß und Korrosion zu verhindern.

-
4. Start de motor, trek de koppelingshevel in en schakel in versnelling. Controleer of de motor niet afslaat en de motorfiets niet "kruipt". Laat de koppelingshevel geleidelijk los en geef gas. De motorfiets moet vlot starten en geleidelijk optrekken.

OPMERKING: Als de juiste afstelling niet kan worden verkregen of de koppeling niet juist werkt, neem dan contact op met uw erkende Honda dealer.

Andere Kontroles:

Kontroleer de koppelingskabel op kinken of sporen van slijtage die klemmen of defect kunnen veroorzaken. Smeer de koppelingskabel met een in de handel verkrijgbaar kabelsmeermiddel om voortijdige slijtage en invreting te voorkomen.