

Ref.	Descrição	Função
8	Luz indicadora do ponto morto (verde)	Acende quando a transmissão está em ponto morto
9	Botão de controle esquerdo	Este botão é utilizado para ajustar o relógio, para retroceder o medidor de percurso ou selecionar em "Percurso A" ou "Percurso B".
10	Indicador de informações (vermelha)	As lâmpadas acendem ou piscam quando há alguma irregularidade na temperatura do líquido de arrefecimento, na pressão do óleo do motor, e/ou no sistema PGM-FI (Sistema de Injeção de Combustível). Verifique as páginas 16 a 19.
11	Luz indicadora da sinaleira esquerda (verde)	Acende intermitentemente quando a sinaleira esquerda é ligada.