

Motor Afogado

Se o motor não funcionar após várias tentativas, pode estar afogado com excesso de combustível.

1. Para desafogar o motor, coloque o interruptor de emergência na posição "⌚" (RUN).
2. Abra completamente o acelerador.
3. Acione o motor de partida durante cinco segundos.
4. Efetue os procedimentos normais de partida.
5. Se o motor entrar em funcionamento, feche rapidamente o acelerador e abra-o levemente se a marcha lenta estiver instável. Se o motor não entrar em funcionamento, espere dez segundos e siga o procedimento de partida descrito nas etapas 1 a 4.