

## FAISCEAU ROTATIF

Le faisceau rotatif (1) peut être déployé ou rétracté en desserrant la poignée de verrouillage (2).

Dès que le faisceau rotatif est déployé et que le contacteur d'allumage est réglé sur la position "P1", il s'allume et tourne.

Quand le faisceau rotatif est entièrement rentré, l'interrupteur est mis à l'arrêt et le faisceau s'éteint. Un avertisseur sonore est commandé quand le faisceau rotatif est déployé ou quand la poignée de verrouillage est desserrée quand le contacteur d'allumage est placé sur la position "ON" ou que la moto cyclette roule.

**AVERTISSEMENT:** Ne jamais rouler faisceau rotatif déployé ou poignée de verrouillage desserrée.

**REMARQUE:** Bloquer fermement la poignée de verrouillage après déploiement ou rétraction du faisceau rotatif.

## LAMPE DE COFFRET DE DOSSIER

La lampe de coffret de dossier (3) est placée sur le coffret même. Cette lampe s'allume quand l'interrupteur (4) placé à l'intérieur du coffret de dossier est réglé sur la position "ON" et que le contacteur d'allumage est placé sur l'une des positions: "P", "ON", "P2".

