

Interruptor del destellador de luz de patrulla

El interruptor del destellador de luz de patrulla (1) está situado en el manillar derecho.

(ON) . . . Un relé se activa y la luz de patrulla destella cuando se presiona el interruptor del destellador de la luz de patrulla (ver la página 74).

(OFF) . . . El relé del destellador de la luz de patrulla se anre cuando se vuelve a presionar el interruptor del destellador.

Einsatzwarnlicht-Blinkerschalter

Der Einsatzwarnlicht-Blinkerschalter (1) befindet sich am rechten Lenkergriff.

(ON) . . . Ein Relais ist eingeschaltet, und das Einsatzwarnlicht blinkt nur, wenn der Einsatzwarnlicht-Blinkerschalter gedrückt wird (siehe Seite 75).

(OFF) . . . Das Relais ist abgeschaltet, wenn der Einsatzwarnlicht-Blinkerschalter erneut gedrückt wird.