

# Manutenção

## • Troca de óleo do motor

Para facilitar o escoamento do óleo, realizar a troca com o motor aquecido.

1. Remover a tampa do bocal de abastecimento de óleo.
2. Remover o bujão de drenagem.
3. Terminado o escoamento, recolocar o bujão de drenagem e abastecer com 1 litro de óleo.

• Utilizar somente óleo de 1ª qualidade, classificação API-SE, multiviscoso (20W-40, 20W-50 ou 15W-50).

Óleo recomendado: Mobil Super Moto - 4 T.

4. Verificar o nível da vareta após funcionar o motor por aproximadamente 2 minutos.

## Limpeza da tela do filtro de óleo.

1. Remover o bujão lateral.
  2. Remover a mola e a tela.
- Limpar as peças com solvente e tornar a montar.

