

Manutenção

• Vela de ignição

Verificar se a vela não está com depósito excessivo de carvão. Para limpar (caso não se consiga o aparelho especial), utilizar um objeto metálico pontiagudo, lavar com solvente e secar com um pano.

A abertura correta entre eletrodos é de 0,6 a 0,7 mm.

• Abertura dos platinados e ponto de ignição

1. Inicialmente verificar e corrigir o estado dos contatos do platinado, substituindo-o se estiver excessivamente gasto ou furado.

2. Girar o rotor no sentido anti-horário, até obter a abertura máxima dos contatos. Verificar a abertura.

Valor correto: 0,3 a 0,4 mm.

3. Para ajustar, soltar o parafuso de fixação e mover a base do platinado., com o auxílio de uma chave de fenda.

