

Recomendações sobre os pneus

A pressão correta dos pneus proporciona melhor estabilidade, conforto ao dirigir e maior durabilidade. Verifique a pressão dos pneus frequentemente e ajuste, se necessário.

NOTA

* Verifique a pressão com os pneus frios antes de começar a rodar.

Pressão dos pneus FRIOS kg/cm ² (psi)	Piloto	Diant.: 1,75 (25) Tras.: 2,00 (28)
	Piloto e passageiro	Diant.: 1,75 (25) Tras.: 2,25 (32)
Medida dos pneus	CG125	Diant.: 2,75 - 18-42 P Tras.: 2,75 - 18-4 PR
	125 ML/ TURUNA	Diant.: 2,75 - 18-42 P Tras.: 90/90 - 18-51 P

Verifique se não há cortes nos pneus, pregos ou outros objetos encravados. Dirija-se uma concessionária HONDA para reparar ou trocar pneus e câmaras de ar e para balancear as rodas.

CUIDADO

- * *Não tente consertar pneus ou câmaras danificadas. A segurança dos pneus pode ser comprometida.*
- * *Pneus com pressão incorreta sofrem desgaste anormal além de afetarem a segurança. Pneus com pressão insuficiente podem deslizar ou até sair dos aros, danificando as válvulas das câmaras de ar.*
- * *Trafegar com pneus excessivamente gastos é perigoso pois a aderência pneu/solo diminui, prejudicando a tração e a dirigibilidade da motocicleta.*
- * *O uso de pneus com medidas diferentes das recomendadas pode afetar negativamente a dirigibilidade da motocicleta.*
- * *Troque os pneus assim que os sulcos da banda de rodagem atingirem o limite de uso.*

Profundidade mínima dos sulcos

dianteiro: 1,5 mm
traseiro: 2,0 mm