

Sommaire

LA SÉCURITÉ À MOTO	1	<i>Préparation pour l'entretien</i>		<i>Moteur</i>	
Informations de sécurité importantes	2	Emplacement des pièces à entretenir	36	Commande des gaz	63
Consignes de sécurité importantes	2	Selle	37	Garde à la poignée des gaz.....	63
Accessoires et modifications	3	Réservoir de carburant	38	Contrôle de la poignée des gaz	64
Accessoires et modifications	3	Berceau auxiliaire	40	Régime de ralenti du moteur	65
Étiquettes	4			Réglage du régime de ralenti	65
INSTRUMENTS ET COMMANDES	9	<i>Procédures d'entretien</i>		Système d'embrayage	66
Emplacement des pièces de		<i>Liquides et filtres</i>		Réglage du levier d'embrayage.....	66
commande	10	Système d'alimentation en carburant	44	Garde au levier d'embrayage	66
Témoin	11	Carburant.....	44	Autres contrôles et graissages	67
Séquence de clignotement du MIL.....	11	Procédure de ravitaillement en		Fonctionnement de l'embrayage	67
DTC actuel/DTC figé	11	carburant	44	Dépose des disques/plateaux	
Contrôle des circuits	12	Canalisation de carburant	44	d'embrayage	68
Index des DTC	13	Détente de pression de carburant	45	Contrôle des disques/plateaux	
AVANT DE PILOTER	15	Remplacement de la canalisation de		d'embrayage	69
Etes-vous prêt à piloter ?	16	carburant	45	Repose des disques/plateaux	
La moto est-elle prête à rouler ?	17	Remplacement du filtre de la pompe à		d'embrayage	69
Contrôles avant l'utilisation	17	carburant	48	Bougie	71
INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE		Augmentation de pression de		Bougie recommandée	71
BASE	19	carburant	52	Contrôle et remplacement de la	
Instructions d'utilisation de base	20	Huile moteur	53	bougie.....	71
Consignes de sécurité pour le		Huile recommandée	53	Jeu aux soupapes	72
pilotage	20	Vérification et appoint d'huile.....	54	Dépose du cache-culbuteurs	72
Démarrage et arrêt du moteur	21	Renouvellement de l'huile moteur et		Positionnement au PMH de la course	
Bouton de ralenti accéléré.....	21	remplacement du filtre	54	de compression	72
Préparation	21	Huile de boîte de vitesses	56	Contrôle du jeu aux soupapes.....	73
Procédure de démarrage	21	Huile recommandée	56	Dépose de l'arbre à cames.....	74
Comment arrêter le moteur	22	Vérification et appoint d'huile.....	57	Sélection des cales	76
Consignes de rodage	23	Renouvellement de l'huile de boîte de		Repose de l'arbre à cames.....	77
ENTRETIEN DE LA HONDA	25	vitesses	57	Repose du chapeau d'orifice de	
<i>Avant l'entretien de la Honda</i>		Liquide de refroidissement	58	vilebrequin	79
L'importance de l'entretien	26	Liquide de refroidissement		Repose du cache-culbuteurs.....	79
Sécurité d'entretien	27	recommandé	58	Piston/Segments de piston/Axe de	
Consignes de sécurité importantes	27	Vérification et appoint de liquide de		piston	81
Programme d'entretien	28	refroidissement	58	Dépose de la culasse	81
Entretien général de compétition	30	Contrôle du système de		Dépose du cylindre.....	83
Entretien avant et après la compétition ...	34	refroidissement	59	Dépose du piston.....	84
Entretien entre les manches et les		Renouvellement du liquide de		Dépose des segments de piston	84
entraînements	34	refroidissement	59	Contrôle du piston/axe de piston/	
Entretien après la compétition.....	34	Filtre à air	60	segments de piston	84
		Nettoyage	60	Repose des segments de piston.....	85
		Reniflard de carter moteur	62	Repose du piston	85
		Vidange.....	62	Repose du cylindre	86
				Repose de la culasse	87