

Avant chaque utilisation, vous devez vous assurer que vous-même et votre Honda êtes prêts pour le pilotage. Cette section vous indique comment juger si vous êtes prêt à piloter et quels sont les points à vérifier sur la CRF.

Pour des informations sur la suspension, l'amortisseur de direction et les autres réglages, voir page 115.

| | |
|---|----|
| Etes-vous prêt à piloter ? | 16 |
| La moto est-elle prête à rouler ? | 17 |
| Contrôles avant l'utilisation | 17 |