

Die "Überprüfung vor der Fahrt" (Seite 17) ist im Zuge jeder planmäßigen Wartung durchzuführen.

I: Überprüfen und reinigen, einstellen, schmieren oder wechseln, je nach Fall. C: Reinigen. A: Einstellen. L: Schmieren. R: Wechseln.

GEGENSTAND	HÄUFIGKEIT	HINWEIS	Jedes Rennen oder ca. alle 2,5 Stunden	Alle 3 Rennen oder ca. 7,5 Stunden	Alle 6 Rennen oder ca. 15,0 Stunden	Alle 9 Rennen oder ca. 22,5 Stunden	Alle 12 Rennen oder ca. 30,0 Stunden	Bezugsseite
KRAFTSTOFFLEITUNG		(HINWEIS 6)	I				R	44
KRAFTSTOFFPUMPENFILTER		(HINWEIS 6)					R	48
GASBETÄTIGUNG			I					64
LUFTFILTER		(HINWEIS 1)	C					60
KURBELGEHÄUSE-ENTLÜFTUNG			I					62
ZÜNDKERZE			I					71
VENTILSPIEL		(HINWEIS 4)			I			72 – 80
MOTORÖL		(HINWEIS 3)	I		R			53
MOTORÖLFILTER		(HINWEIS 3)			R			54
MOTORLEERLAUFDREHZAHL			I					65
KOLBEN UND KOLBENRINGE					R			81
KOLBENBOLZEN							R	84
GETRIEBEÖL		(HINWEIS 5)	I		R			56
KÜHLMITTEL		(HINWEIS 2)	I					58
KÜHLSYSTEM			I					58
ANTRIEBSKETTE			I, L	R				102
ANTRIEBSKETTENGLEITSTÜCK			I					102
ANTRIEBSKETTENROLLE			I					103
ANTRIEBSKETTENRAD			I					104
ABTRIEBSKETTENRAD			I					104
BREMSFLÜSSIGKEIT		(HINWEIS 2)	I					96
BREMSKLOTZVERSCHLEIß			I					98
BREMSSYSTEM			I					95
KUPPLUNGSSYSTEM		(HINWEIS 5)	I					66
BETÄTIGUNGSZÜGE			I, L					111
AUSPUFFROHR/AUSPUFFTOPF			I					105
AUFHÄNGUNG			I					91, 92
SCHWINGE/STOßDÄMPFERGESTÄNGE				L				33, 92
GABELÖL AUßER DÄMPFER		(HINWEIS 3)		R				93
GABELÖL DÄMPFER						R		121
MUTTERN, SCHRAUBEN, BEFESTIGUNGSTEILE			I					112, 154 – 156
RÄDER/REIFEN			I					99 – 101
LENKKOPFLAGER						I		111

*ZUR WARTUNG DIESER PUNKTE SOLLTE DAS HONDA-WERKSTATT-HANDBUCH HERANGEZOGEN WERDEN.

Dieser Wartungsplan beruht auf durchschnittlichen Fahrbedingungen. Eine stark beanspruchte Maschine muss häufiger gewartet werden.

HINWEIS: 1. Bei staubigen Verhältnissen nach jedem Lauf reinigen.

2. Alle 2 Jahre wechseln. Wechsel erfordert mechanisches Geschick.

3. Nach der ersten Einfahr-Fahrt wechseln.

4. Nach der ersten Einfahr-Fahrt überprüfen.

5. Wenn Kupplungsscheiben und -ringe ausgetauscht werden, Getriebeöl wechseln.

6. Jährlich auswechseln.