

# Index

## A

Antriebskette .....	102
Anzeige,	
DTC-Index .....	13
MIL-Blinkzeichen .....	11
Schaltungsprüfung .....	12
Anzugsdrehmomente,	
Motor.....	154
Rahmen.....	155 – 156
Aufhängung,	
hinten .....	92
vorne .....	91
Aussehen, Pflege .....	113
Außerbetriebnahme .....	147

## B

Bedienungselemente.....	9
Bekleidung, Schutz .....	2
Benzin .....	44
Benzin mit Alkoholgehalt.....	157
Betriebsanweisungen.....	19
Bremsen,	
Bremshebel, Einstellung.....	95
Bremsklotzverschleiß.....	98
Bremspedalhöhe .....	95
Flüssigkeitsstand.....	96

## D

Dämpfungseinstellungen,	
hinten .....	131
Lenkungsdämpfer .....	139
vorne .....	117

## E

Einfahren, Richtlinien.....	23
Einstellungen,	
Aufhängung, Bahnverhältnisse.....	134
Aufhängung, hinten .....	130
Aufhängung, vorne .....	116
Fahrgestell.....	141
für Wettbewerb.....	115
individuelle Anpassung .....	144
Lenkungsdämpfer.....	139
Reifenwahl .....	100
Spiel kontrollieren .....	63, 66, 95
Übersetzung.....	142
Elektrodenabstand, Zündkerze.....	71
Ersatzteile.....	161

## F

Fahren,	
Bekleidung .....	2
grundlegender Betrieb .....	19
Sicherheitsmaßregeln .....	2
wichtiger Sicherheitshinweis .....	2
zuvor .....	15
Fahrgestell, Einstellungen .....	141
Fahrzeugkennnr. (VIN) .....	152
Fassungsvermögen, Kraftstofftank.....	44
Federungseinstellung,	
für Bahnverhältnisse .....	134
hinten.....	130
Richtlinien .....	135
vorne.....	116
Federvorspannung,	
Hinterradaufhängung .....	130
Fehlerdiagnose.....	149
Filter,	
Luft.....	60
Öl.....	55

## G

Gabel,	
Ölempfehlung .....	93
Vorderradaufhängung,	
Überprüfung .....	91
Vorderradfederung, Einstellung .....	116
Gas,	
Spiel .....	63
Überprüfung .....	64
Gasohol .....	157
Getriebeöl.....	56
grundlegender Betrieb .....	19

## H

Hilfsrahmen.....	40
Hinterradaufhängung, Wartung .....	130

## I

individuelle Einstellungen.....	144
Instrumente .....	9