

## **Commande de clignotants (Pièce en option)**

Passer le commutateur (1) à la position "L" pour indiquer le virage à gauche, et à "R" pour le virage à droite.

### **Commutateur réducteur de feux**

Tourner le commutateur réducteur du phare (2) à la position "Lo" pour obtenir le faisceau de feu de croisement et "Hi" pour le faisceau de route.

### **Commande d'avertisseur**

Exercer une pression sur le bouton d'avertisseur (3) pour assurer le fonctionnement de l'avertisseur sonore.

---

## **Blinkleuchtschalter (Sonderausstattung)**

Um eine Linkswendung anzuzeigen, stellen Sie den Schalter (1) auf die Stellung "L". Um eine Rechtswendung anzuzeigen, stellen Sie den Schalter (1) auf die Stellung "R".

### **Scheinwerfer-Abblendschalter**

Stellen Sie den Scheinwerfer-Abblendschalter (2) auf "Lo" für Abblendlicht und auf "Hi" für Fernlicht.

### **Hupenschalter**

Wenn Sie diesen Schalter (3) drücken, ertönt die Hupe.