

## ESSENCE ET HUILE

### Bouchon du trou de remplissage

La capacité du réservoir est de 5,5 litres, y compris 0,8 litres de réserve. Pour ouvrir le bouchon de remplissage (1), tourner le bouchon (1) sur la gauche. Utiliser de l'essence à faible teneur de plomb à indice d'octane de 91 ou supérieur. Si celle-ci n'est pas disponible, l'essence ordinaire plombée peut être utilisée.

#### ATTENTION:

- No pas déborder le réservoir (le goulot de remplissage ne doit pas être rempli de l'essence). Après le remplissage à nouveau, s'assurer que le bouchon du trou est serré fermement.
  - L'essence est inflammable, et elle peut exploser dans certaines conditions. Lorsque le bouchon est ouvert, s'assurer que le moteur est arrêté, et que des cigarette allumées ou de flammes ne se trouvent pas à sa proximité.
- 

## BENZIN UND ÖL

### Einfüllverschluß

Der Benzintank hat ein Fassungsvermögen von 5,5 Liter einschließlich 0,8 Liter Reserve. Um den Einfüllverschluß (1) zu öffnen drehen Sie diesen entgegen dem Uhrzeigersinn. Verwenden Sie Benzin mit geringem Bleigehalt und einer Oktanzahl von 91 oder mehr. Falls diese Benzinqualität nicht vorhanden ist, können Sie gebleites Normalbenzin verwenden.

#### WARNUNG:

- Machen Sie den Benzintank nicht zu voll (im Einfüllstutzen darf sich kein Benzin befinden). Achten Sie nach dem Auftanken darauf, den Einfüllverschluß fest zu schließen.
- Benzin ist außerordentlich leicht entzündlich und kann unter bestimmten Bedingungen sogar explodieren. Bei geöffnetem Einfüllverschluß sollten Sie darauf achten, daß der Motor abgestellt ist und daß sich keine brennenden Zigaretten oder offene Flammen in der Nähe befinden.