

Pneus – Vérifier la pression des pneus et l'état d'usure ou dommage de ceux-ci. (Page 113)

Electrolyte de la batterie – Vérifier le niveau et ajouter, si nécessaire. (Page 105)

Fonctionnement de la poignée des gaz – Vérifier le bon état de fonctionnement de la poignée des gaz, passage des câbles, et jeu libre. Régler ou remplacer, si nécessaire. (Page 79)

Lumière et avertisseur sonore – Contrôler le bon état de fonctionnement du phare, du feu arrière/ freinage, des clignotants, de l'éclairage des compteurs et de l'avertisseur sonore.

Reifen – Reifendruck und Reifen auf Abnutzung oder Beschädigung überprüfen. (Seite 113)

Batterieelektrolyt – Elektrolytstand überprüfen und gegebenenfalls Elektrolyt nachfüllen. (Seite 105)

Vergaserbetätigung – Gasdrehgriff und Gaszug auf einwandfreie Funktion und Spiel überprüfen. Gegebenfalls richtig einstellen oder auswechseln. (Seite 79)

Beleuchtung und Hupe – nachprüfen, ob Scheinwerfer, Rück-/Bremsleuchte, Blinkleuchten, Anzeigen und Hupe einwandfrei funktionieren.