

GEGENSTAND	HÄUFIGKEIT	WELCHES AUCH IMMER ZUERST EINTRIFFT	KILOMETERZÄHLERAZEIGE (ZUR BEACHTUNG 3)							
			1.000km (6.000mil)	6.400km	12.800km (4.000mil)	19.200km (8.000mil)	25.600km (12.000mil)	32.000km (16.000mil)	38.400km (20.000mil)	44.800km (24.000mil)
ANTRIEBSWELLENGELENK			—	—	L	—	L	—	L	—
HINTERRADANTRIEB-GETRIEBEÖL			—	—	I	—	I	—	R	125
BATTERIEELEKTROLYT		Jeweils Monat	I	I	I	I	I	I	I	163
BREMSFLÜSSIGKEIT		Jeweils Monat: I Jeweils 2 Jahren: R	I	I	I	I	I	I	I	147
BREMSBELÄGE			—	I	I	I	I	I	I	149
BREMSSYSTEM			I	—	I	—	I	—	I	147
* BREMSLICHTSCHALTER			I	—	I	—	I	—	I	175
* SCHEINWERFEREINSTELLUNG			I	—	I	—	I	—	I	179
KUPPLUNG			I	I	I	I	I	I	I	145
SIETENSTÄNDER			—	—	I	—	I	—	I	—
* AUFHÄNGUNG			I	—	I	—	I	—	I	—
* SÄMTLICHE MUTTERN, SCHRAUBEN, BEFFSTIGUNGSTELLE			I	—	I	—	I	—	I	—
** RÄDER			I	—	I	—	I	—	I	—
** LENKER-LAGERUNG			I	—	I	—	I	—	I	—

\* Solite von einem bevollmächtigten Honda-fachhändler gewartet werden, ausser wenn der besitzer über die geeigneten werkzeuge verfügt und mechanisch qualifiziert ist.

\*\* Im interesse der sicherheit empfehlen wir, diese teile nur von einem bevollmächtigten Honda-fachhändler warten zu lassen.

#### ZUR BEACHTUNG:

1. Falls die maschine in staubigem Gelände gefahren wird, so ist das Wartungsintervall entsprechend zu verkürzen.
2. Häufiger warten, wenn bei Regen oder Vollgas gefahren wird.
3. Für höheren Kilometerstand die Wartungsarbeiten in den hier angegebenen Zeitabständen wiederholen.