

4. Ajoutez de l'air jusqu'à la pression recommandée.

NOTE: Il est conseillé de ne pas dépasser la pression d'air recommandée, car la conduite en deviendrait dure et inconfortable.

ATTENTION: Si la lampe témoin de pression d'air de la suspension arrière s'allume pendant que l'on conduit, réduisez la vitesse à moins de 80 km/h (50 miles/heure) et se rendez-vous immédiatement à une station servicé pour ajouter de l'air. Ne continuez jamais à rouler, car la stabilité et la tenue de route en seraient affectées.

4. Luft bis zum empfohlenen Druck einpumpen.

ZUR BEACHTUNG: Wir raten, den empfohlenen Luftdruck nicht zu überschreiten, weil sonst das Fahren hart und unbequem ist.

·WARNUNG: Falls die Hinterradfederungs-Luftdruckwarnlampe beim Fahren aufleuchtet, die Geschwindigkeit auf unter 80 km/h verringern und sofort zur nächsten Tankstelle fahren, um Luft nachfüllen zu lassen. Nicht weiterfahren, weil Stabilität und Fahrverhalten beeinträchtigt werden können.