

Brise-vent

Il est possible de régler la hauteur du brise-vent en desserrant les six boulons de réglage (1).

La tolérance de réglage est de 25 mm.

Régler la hauteur du brise-vent correctement en tenant compte de la position de conduite du pilote et des conditions de pilotage et atmosphériques.

Pour garder une bonne visibilité avant par temps pluvieux et lors d'une conduite de nuit, régler la hauteur du pare-vent de sorte à pouvoir voir au-dessus de celui-ci en levant la tête.

Des pare-vent de petite et grande taille sont disponibles chez le concessionnaire Honda.

PRECAUTIONES: Lors du réglage, desserrer ces boulons depuis l'extérieur et les serrer depuis l'intérieur.

Windschutzscheibe

Die Höhe der Windschutzscheibe kann durch Lösen der 6 Einstellschrauben (1) eingestellt werden. Der Einstellspielraum beträgt 25 mm.

Stellen Sie die Höhe der Windschutzscheibe korrekt entsprechend Fahrerposition, Fahr- und Wetterbedingungen ein.

Um auch bei Regenwetter und bei Nachtfahrten freie Sicht nach vorn zu haben, die Höhe der Windschutzscheibe so einstellen, daß der Fahrer noch über den oberen Rand der Windschutzscheibe hinaussehen kann.

Windschutzscheiben in großen und kleinen Größen sind bei Ihrem autorisierten Honda-Händler erhältlich.

WARNUNG: Zum Einstellen, diese Schrauben von außen lösen und von innen anziehen.