

- Tires – Check the air pressure and the tires for wear or damage.
- Battery electrolyte – Check the level and add if necessary.
- Throttle operation – Check throttle operation, cable routing and free play.  
Correct or replace if necessary.
- Lighting – See if all lights operate properly.

- 
- Llantas – Revise la presión del aire, estado de desgaste o daño de las llantas.
  - Electrólito de la batería – Revise el nivel y agregue, si es necesario.
  - Funcionamiento del acelerador – Revise el estado de funcionamiento del acelerador, instalación de sus cables, y sus juegos libres. Corrija o reemplace, si es necesario.
  - Iluminación – Revise si todas las lámparas funcionen normalmente.