

Affichage L.C. de pression d'air/température du liquide de refroidissement (5)

Le voyant pression d'air/température du liquide de refroidissement montre normalement la température du liquide de refroidissement. Pour faire afficher la pression d'air, enfoncer le Bouton sélecteur de suspension sur la position AVANT ("FRONT") (1) ou ARRIERE ("REAR") (2). Le voyant ensuite affiche la pression approximative d'air de la suspension Avant (FR) ou celle Arrière (RR) selon l'enfoncement du bouton. Lorsque le Bouton sélecteur de suspension est relâché, le voyant retournera à afficher la température du liquide de refroidissement.

Flüssigkristallanzeige für Luftdruck/Kühlmitteltemperatur (5)

Diese Flüssigkristallanzeige zeigt normalerweise die Kühlmitteltemperatur an. Um eine Anzeige des Luftdrucks zu erhalten, drückt man entweder die Federungswahltaste FRONT (Vorn) (1) oder REAR (Hinten) (2). Danach wird ein ungefährender Luftdruckwert für die Vorder- (FR) bez. Hinterradfederung (RR) angezeigt. Nachdem die betreffende Federungswahltaste losgelassen wird, erscheint wieder die Kühlmitteltemperatur auf der Flüssigkristallanzeige.