

Mémorisation

Le courant pour la mémoire est fourni par la batterie de la motocyclette; par conséquent, le contenu des mémorisations sera effacé si la batterie est déposée pour réparation ou si elle est complètement déchargée.

Dans ces cas, les touches de pré réglages devront être à nouveau réglées (page 133).

ATTENTION:

- **Ne pas exposer à la pluie ou à la saleté le connecteur prévu entre l'unité de contrôle et l'unité de radio. Prendre soin également à ne pas plier les tiges du connecteur lors d'une dépose de l'unité de contrôle car ceci pourrait causer une défaillance.**
- **Pour éviter d'en dommager le connecteur ou l'unité de contrôle, couper l'alimentation lors d'une dépose de cette dernière.**

Festsenderspeicher

Der Speicher wird von der Motorradbatterie gespeist. Deshalb geht der Speicherinhalt verloren, wenn die Batterie ausgebaut wird, oder wenn sie ganz leer wird.

In diesem Fall müssen die Festsendertasten erneut programmiert werden (Seite 133).

VORSICHT:

- **Wasser und Schmutz von Steckverbinder zwischen Steuereinheit und Haupt-Radioteil fernhalten. Beim Entfernen der Steuereinheit auch darauf achten, daß die Steckverbinderstifte nicht verbogen werden, da dadurch Betriebsstörungen verursacht werden können.**
- **Zum Entfernen der Steuereinheit stets den Strom ausschalten, um eine Beschädigung der Einheit oder des Steckverbinders zu vermeiden.**